

◆ 10194T4U

1 – Вход корректировки напряжения

3 – Питание

5 – Общий

2, 4, 6 - Свободные